



## **Алгоритм надевания средств индивидуальной защиты**

1. Обработайте руки спиртосодержащим **антисептиком**.
2. Наденьте перчатки.
3. Возьмите комбинезон в руки.
4. Наденьте брюки комбинезона.
5. Наденьте рукава комбинезона по очереди, одновременно рукава натягивать нельзя, комбинезон может порваться.
6. Наденьте бахилы поверх обуви, заправив под них брюки комбинезона и завяжите завязки бахил.
7. Возьмите респиратор в ладонь и раскройте его до чашеобразной формы.
8. Возьмите нижнюю резинку и протяните ее через голову ниже затылка.  
Одновременно прикладывая нижнюю часть респиратора к подбородку, а внутреннюю часть к переносице.  
Протяните верхнюю резинку к респиратору через голову и зафиксируйте ее на затылке.  
Прижмите носовой зажим к носу. Сделайте вдох и выдох. Отрегулируйте положение респиратора и резинок.
9. Наденьте очки поверх респиратора, проверьте их прилипание.
10. Наденьте капюшон и застегните комбинезон.
11. Наденьте вторую пару перчаток, заправив под них рукава комбинезона.
12. Убедитесь в том, что элементы защитного комплекта надежны и правильны.  
Исключены непокрытые кожаные покровы, отсутствие зазоров между элементами.